WINKO®

Guía de Montaje
Kit MF1

MONTAJE

A

PERFORACIÓN DEL VIDRIO PARA
USO DE RODAMIENTO EXCÉNTRICA



AGUJEROS PARA REMACHE (N) (3,5 MM)

B



ENCAJAR EL CONJUNTO PERFIL TRILLO (A)
Y REMATES (U) EN LOS SOPORTES DE LOS TRILLOS (G)

C



TRABAR EL CONJUNTO COM LA CUÑA
TRABA DEL SOPORTE (H)

MONTAJE

D

DETERMINAR LA POSICIÓN DE PARADA DE LA PUERTA
Y FIJAR LA MATAJUNTA LIMITADORA SUPERIOR (K)



E

MATAJUNTA LIMITADORA
INFERIOR (I)



IMPORTANTE: AL TERMINAR LA AFINACIÓN Y EL MONTAJE, ES OBLIGATORIO REMACHAR DEL PERFIL TAPA AL PERFIL RIEL PARA ADECUACIÓN A LAS NORMAS Y SEGURIDAD

CONJUNTO MAMPARA

1 FIJO Y 1 PUERTA

MF1

WINKO

CONTENIDO

ITEM	CANTID	DESCRIPCIÓN	DISEÑO
A	01	PERFIL RIEL	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	01	PERFIL REMATE	
E	01	PERFIL "U" 20 X 10	
F	01	PERFIL "U" 20 X 15	
G	02	SOPORTE FIJACIÓN RIEL	
H	02	CUÑA TRABA DEL SOPORTE	
I	01	CONJUNTO MATAJUNTA INFERIOR	
J	01	GUIA NYLON	
K	01	MATAJUNTA SUPERIOR	
L	02	MATAJUNTA AMORTIGUADORA	
M	01	TIRADOR	
N	06	REMACHE "POP"	
O	02	RODAMIENTOS	
P	04	TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 3,9 X 32 MM	
Q	04	MANGA 6 MM	
R	04	TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 X 25 MM	
S	04	MANGA 5 MM	
T	02	CUÑA AJUSTE	
U	02	REMATE DEL TRILLO	
V	01	CEPILLO SELLADO	

POSICIONES

CONJUNTO MAMPARA 1 FIJO Y 1 PUERTA
LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

IMPORTANTE:
DESPUÉS DEL TÉRMINO DE LOS AJUSTES Y MONTAJES, ES OBLIGATORIO EL REMACHE DEL PERFIL CAPA AL PERFIL TRILLO PARA ADECUACIÓN A LA NORMA Y SEGURIDAD.



HERRAMENTAS























WINKO